

【STEP 2】 A (記載例)

事業所ごと・月ごとの、車両ごとの燃料使用量と走行キロを把握している場合

事業者名	〇〇運送株式会社		算出結果 (事業所ごとの排出量)	
■ CO2総排出量 (事業年度)		期首を入力 記入例 : 2022/4/1	期間 :	2022年4月 1日 ~ 2023年3月 31日
区分	事業所名	走行キロ (km) c	CO2 排出総量 (kg-CO2) q	1km当たり CO2排出量 (kg-CO2/km) r=q/c
事業所1	千代田	97,950	60,550	0.618
事業所2	中央	161,550	107,560	0.666
事業所3	港	161,550	107,560	0.666
事業所4	新宿	161,550	107,560	0.666
事業所5	文京	161,550	107,560	0.666
事業所6	台東	161,550	107,560	0.666
事業所7				
事業所18				
事業所19				
事業所20				
	計	905,700	598,350	0.661

「事業所別」シートの
「事業所名」に自動で反映される

「事業所別」シートへの
入力結果が自動で反映される

算出結果 (全社の排出総量)

